


# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЖИМА ДЛЯ БАЛКИ ТИП JBC

- Перед эксплуатацией зажима для балки внимательно прочтайте все указания по эксплуатации и технике безопасности.
- Зажимы для балок предназначены для установки на балки H с широкими полками и на двутавровые балки различного размера.
- Не устанавливайте зажимы на балки, несущая способность которых не была установлена и протестирована.
- Перед использованием зажим должен быть надежно зафиксирован и полностью входить в зацепление с балкой.
- Зажимы для балки предназначены только для вертикального подъема. Не используйте зажимы для перемещения или подъема груза под углом.
- Всегда заменяйте изношенные таблички опасности.

Несоблюдение правил техники безопасности может привести к серьезным травмам персонала и повреждениям оборудования и груза.

## Список деталей: зажим для балки тип JBC



№	артикул	обозначение (англ.)	обозначение (русск.)	размер	кол-во
1.....	JBC1-1 .....	Clamp JBC-1.губка.....	губка .....		1
.....	JBC2-1 .....	Clamp JBC-2.губка.....	губка .....		1
.....	JBC3-1 .....	Clamp JBC-3 губка.....	губка .....		1
.....	JBC5-1 .....	Clamp JBC-5 губка.....	губка .....		1
2.....	JBC1-2 .....	Shaft Housing Short JBC-1.....	втулка короткого штифта .....		1
.....	JBC2-2 .....	Shaft Housing Short JBC-2.....	втулка короткого штифта .....		1
.....	JBC3-2 .....	Shaft Housing Short JBC-3.....	втулка короткого штифта .....		1
.....	JBC5-2 .....	Shaft Housing Short JBC-5.....	втулка короткого штифта .....		1
3.....	JBC1-3 .....	Shaft Short JBC-1 .....	короткий штифт.....		1
.....	JBC2-3 .....	Shaft Short JBC-2 .....	короткий штифт.....		1
.....	JBC3-3 .....	Shaft Short JBC-3 .....	короткий штифт.....		1
.....	JBC5-3 .....	Shaft Short JBC-5 .....	короткий штифт.....		1
4.....	JBC1-4 .....	Shaft Long JBC-1 .....	длинный штифт.....		1
.....	JBC2-4 .....	Shaft Long JBC-2 .....	длинный штифт.....		1
.....	JBC3-4 .....	Shaft Long JBC-3 .....	длинный штифт.....		1
.....	JBC5-4 .....	Shaft Long JBC-5 .....	длинный штифт.....		1
5.....	JBC1-5 .....	Shaft Housing Long JBC-1.....	втулка длинного штифта .....		1
.....	JBC2-5 .....	Shaft Housing Long JBC-2.....	втулка длинного штифта .....		1
.....	JBC3-5 .....	Shaft Housing Long JBC-3.....	втулка длинного штифта .....		1
.....	JBC5-5 .....	Shaft Housing Long JBC-5.....	втулка длинного штифта .....		1
6.....	JBC1-6 .....	Lead Screw JBC-1 &2 .....	винт.....		1
.....	JBC3-6 .....	Lead Screw JBC-3 .....	винт.....		1
.....	JBC5-6 .....	Lead Screw JBC-5 .....	винт.....		1
7.....	JBC1-7 .....	Handle Housing JBC-1 .....	корпус рукоятки .....		1
.....	JBC2-7 .....	Handle Housing JBC-2 .....	корпус рукоятки .....		1
.....	JBC3-7 .....	Handle Housing JBC-3 .....	корпус рукоятки .....		1
.....	JBC5-7 .....	Handle Housing JBC-5 .....	корпус рукоятки .....		1
8.....	JBC1-8 .....	Pin JBC-1,2,3 & 5.....	шплинт .....		1
9.....	JBC1-9 .....	Handle JBC-1 &2 .....	рукоятка .....		1
.....	JBC3-9 .....	Handle JBC-3 & 5 .....	рукоятка .....		1
10.....	JBC1-10.....	Handle Cap JBC-1,2,3 & 5.....	стопор .....		1
*.....	JBC1-ID .....	I.D. Label JBC-1 .....	шильдик .....		1
.....	JBC2-ID .....	I.D. Label JBC-2 .....	шильдик .....		1
.....	JBC3-ID .....	I.D. Label JBC-3 .....	шильдик .....		1
.....	JBC5-ID .....	I.D. Label JBC-5 .....	шильдик .....		1
*.....	JBC1-WL.....	Warning Label JBC-1 &2 .....	табличка опасности .....	70x38мм .....	1
.....	JBC5-WL.....	Warning Label JBC-3&5 .....	табличка опасности .....	83x40мм .....	1

\*Не показаны на сборочном чертеже